

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA KIEROWCÓW

- Zawsze **zamykaj kabinę** ciągnika / samochód podczas załadunku / rozładunku/ postoju.
- Zawsze upewnij się, że **ładunek odpowiada dokumentom przewozowym** (bądź obecny przy załadunku/ rozładunku) oraz, że masz wyraźną datę, pieczętkę, i nazwisko na dokumencie. Pamiętaj, że jest to dowód dostarczenia towaru.
- W sytuacji, gdy nie możesz być obecny podczas załadunku/rozładunku umieść taką informację w CMR.
- **Wszystkie nieprawidłowości** związane z: załadunkiem/rozładunkiem/plombą /brakiem zabezpieczeń/niezgodnością lub brakiem w dokumentach przewozowych zgłaszaj bezpośrednio do spedytora.
- Zwracaj uwagę na **nieprawidłowy załadunek/rozładunek** przez niedbały lub nieuczciwy personel magazynu.
- Przed opuszczeniem miejsca załadunku **sprawdź prawidłowość rozmieszczenia i zabezpieczenia** ładunku. Upewnij się, że naczepa jest zamknięta i zaplombowana. Następnie zweryfikuj czy numer plomb jest wpisany w dokumencie CMR.
- Zawsze **sprawdź samochód i naczepę** oraz zabezpieczenia ładunku od razu po zatrzymaniu się bądź po zakończeniu pauzy.
- **Przed zaparkowaniem upewnij się, że miejsce jest strzeżone lub na bieżąco monitorowane.** Nie zatrzymuj się w miejscach, które są znane z powtarzających się kradzieży.
- Nigdy nie **rozmawiaj z osobami trzecimi** o specyfice i wartości przewożonego towaru. Miej zawsze przy sobie **włączony telefon komórkowy** z naładowaną baterią. Upewnij się, że Twoje urządzenie GPS działa poprawnie. Utrzymuj regularny kontakt ze spedytorem. Informuj go o załadunku, postępach w przejeździe, postojach i rozładunku.
- Jeżeli zostaniesz zatrzymany przez Policję, nie otwieraj okna i **poproś o identyfikator funkcjonariuszy**. Oświadcz, że pojedziesz za nimi do najbliższego komisariatu.
- **Bądź czujny.** Miej na uwadze możliwość prób kradzieży towaru z auta.
- Powiadamia o wszelkich **niezwykłych sytuacjach** Spedytora (wypadki, uszkodzenia, przemieszczenia ładunku).